



HOUSEHOLD REFRIGERATING APPLIANCES

SAFETY INSTRUCTIONS

EN/MS/ID/VI/TH/MM

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details. The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

LANGUAGES

EN	English
MS	Malay
ID	Indonesian
VI	Vietnamese
TH	Thai
MM	Burmese

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended use

Before switching on the appliance for the first time read the following safety hints!

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.

If the appliance is used commercially or for purposes other than cooling food, please note that the manufacturer cannot accept any liability for any damage.

Modifications or alterations to the unit are not permitted for safety reasons.

EN

Explanation of symbols



Danger

This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.



Warning of electrical voltage

This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.



Warning

The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.



Caution

The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



Attention

The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.



Observe instructions

This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/ commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!



WARNING

Risk of fire / Flammable material

This symbol alerts you to flammable materials that can ignite and cause a fire if you do not take care.

- Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the appliance are flammable. Therefore, when the appliance is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.



WARNING

- The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside .
- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Please dispose of the product in accordance with local regulations as it contains flammable propellant gas and refrigerant.
- To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.
- For a freestanding appliance: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

EN



WARNING Electrical safety

Incorrect electrical installation or excessive mains voltage can lead to electric shocks!

- Only connect your fridge-freezer to a properly installed earthed socket if the mains voltage of the socket corresponds to the specification on the rating label*.
- Do not use extension cords or ungrounded (two-pin) adapters.
- Make sure that all electrical cables outside the appliance are protected from damage (e.g. by animals or sharp edges).
- Do not locate multiple portable socket outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Improper power supply may result in fire or electric shocks.
- Avoid electrical overload. Disconnect the mains plug from the mains socket before carrying out care, maintenance and repair work on the unit.
- Switch off the unit and disconnect the mains plug from the mains socket when you are not using the unit.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- If the products are equipped with LEDs, do not remove the lighting cover and LED yourself. Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

This product is not recommended for use with sockets or main switch with the A/GFCI function, otherwise it may cause false tripping.

1. It's not pose a safety risk when tripped.

2. If tripping persists, it is recommended to replace the sockets or main switch without a/gfci function.



WARNING Child Safety

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Destroy carton, plastic bags, and any exterior wrapping material immediately after the product is unpacked.
- Children should never use these items to play. Cartons covered with rugs, bedspreads, plastic sheets or stretch wrap may become airtight chambers, and can quickly cause suffocation.
- Remove all staples from the carton. Staples can cause severe cuts, and destroy finishes if they come in contact with other appliances or furniture.

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.



CAUTION Risk of injury and damage!

- Never put frozen food in your mouth immediately after taking it out of the freezer.
- Avoid prolonged skin contact with frozen food, ice and the pipes in the freezer compartment.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance. Also do not place flammable products near the product.
- Do not store beer, drinks or other liquids in bottles or tightly closed containers in the freezer compartment!



CAUTION Risk of injury!

Failure to comply with the safety information and instructions may result in injury.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

EN



WARNING

- Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your appliance. When this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- When transporting and setting up the unit, make sure that no parts of the refrigerant circuit are damaged.
- To prevent the formation of a flammable gas-air mixture in the event of a leak in the refrigerant circuit, the installation room must have a minimum size of 1 m³ per 8 g of refrigerant according to standard EN378. The amount of refrigerant in your product can be found on the type plate.

If the refrigerant circuit is damaged:

- Avoid open flames and sources of ignition at all costs.
- Ventilate the room in which the appliance is located thoroughly.



CAUTION

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days. (Note1)(*)
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes. (Note 2)(*)
- 1-star, 2-star and 3-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food. (note 3)(*)
- For appliances without a 4-star compartment: this refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs. (note 4)(*)
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- **WARNING:** Fill with potable water only. (Suitable for Water Dispenser)(*)
- **WARNING:** Connect to potable water supply only. (Suitable for ice making machine)(*)



ATTENTION

(*): This feature varies depending on the model purchased.

Note 1,2,3,4: Please confirm whether it is applicable according to your product compartment type.



CAUTION

- The appliance is not suitable for the storage and cooling of medicines, blood plasma, laboratory preparations or similar substances and products underlying the Medical Device Directive 2007/47/EC.
- Plastic parts that come into contact with oils/acids (animal or vegetable) over a long period of time or frequently age more quickly and can crack or break.
- When replacing the interior lighting of the product, always unplug the product - otherwise there is a risk of electric shock.
- If the replacement of the interior lighting is too complicated for you, contact your service representative.

Before The First Use

The packaging must be undamaged. Check the device for transport damage. Do not connect a damaged device under any circumstances. In case of damage, please contact the supplier.

Remove transport cover

The unit and parts of the interior are protected for transport. You can remove all adhesive tapes on the right and left side of the device door as well as any adhesive residues with cleaning solvent. Remove all adhesive tapes and packaging parts from the interior of the device as well.

After transport, the device should stand for 12 hours to allow the coolant to collect in the compressor. Non-observance could damage the compressor and thus lead to failure of the device.



CAUTION Risk of damage!

EN

Set up device

- The ambient temperature affects the power consumption and proper functioning of the device. Therefore, the device should be placed in a well-ventilated and dry room with an ambient temperature corresponding to the climate class for which the device is designed.
- Do not place the device outdoors (e.g. balcony, terrace, garden shed, etc.).

Do not use sharp knives or pointed objects when opening the device. Please observe the notes when setting up: "Tips for energy saving"

Remove the device doors

- If the unit does not fit through the apartment door, the unit doors can be unscrewed.

ATTENTION

The unscrewing of the unit doors may only be carried out by the customer service.

Notes For Cleaning



CAUTION

Disconnect the appliance from the power supply before cleaning.

- Dust behind the product and on the floor must be cleaned to improve the cooling effect and energy saving.
- Check the door gasket regularly to make sure there is no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.
- The interior of the product should be cleaned regularly to avoid odors.
- Please turn off the power before cleaning the interior, remove all foods, drinks, shelves, drawers, etc.
- Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the product, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.
- For areas that are difficult to clean inside the product (such as narrow places, gaps or corners), we recommend to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, with some tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacterial accumulation in these areas.
- Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors inside the product or contaminate food.
- Clean the door tray, shelves and drawers with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent. Dry with a soft cloth or dry naturally.
- Wipe the outer surface of the product with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.
- Do not use hard brushes, scouring pads, wire brushes, abrasives (such as toothpaste), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the fridge surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.
- Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuit or affect electrical insulation after immersion.

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

 Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates ("Midea"), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

EN

DISPOSAL AND RECYCLING

Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product: This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.



EN

Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal data being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

EN

SURAT TERIMA KASIH

Terima kasih kerana memilih Midea! Sebelum menggunakan produk Midea baharu anda, sila baca manual ini dengan teliti untuk memastikan anda tahu cara mengendalikan ciri dan fungsi yang ditawarkan oleh perkakas baharu anda dengan cara yang selamat.

ARAHAN KESELAMATAN

Penggunaan yang dimaksudkan

Sebelum menghidupkan perkakas buat kali pertama, baca petua keselamatan berikut!

Perkakas ini bertujuan untuk digunakan dalam rumah dan aplikasi serupa seperti kawasan dapur kakitangan di kedai, pejabat dan persekitaran kerja lain; rumah ladang dan oleh pelanggan di hotel, motel dan persekitaran jenis kediaman lain; persekitaran jenis katil dan sarapan; catering dan aplikasi bukan runcit yang serupa.

Jika perkakas digunakan secara komersial atau untuk tujuan selain daripada menyejukkan makanan, sila ambil perhatian bahawa pengilang tidak akan menerima sebarang liabiliti untuk sebarang kerosakan.

Pengubahsuaian atau perubahan pada unit tidak dibenarkan atas sebab keselamatan.

Penjelasan tentang simbol

MS



Bahaya

Simbol ini menunjukkan bahawa terdapat bahaya kepada kehidupan dan kesihatan orang kerana gas yang sangat mudah terbakar.



Amaran voltan elektrik

Simbol ini menunjukkan bahawa terdapat bahaya kepada kehidupan dan kesihatan orang akibat voltan.



Amaran

Kata isyarat menunjukkan bahaya dengan tahap risiko sederhana yang, jika tidak dielakkan, boleh mengakibatkan kematian atau kecederaan serius.



Waspada

Kata isyarat menunjukkan bahaya dengan tahap risiko rendah yang, jika tidak dielakkan, boleh mengakibatkan kecederaan ringan atau sederhana.



Perhatian

Kata isyarat menunjukkan maklumat penting (cth. kerosakan harta benda), tetapi bukan bahaya.



Patuhi arahan

Simbol ini menunjukkan bahawa hanya juruteknik perkhidmatan yang mengendalikan dan menyelenggara perkakas ini mengikut arahan pengendalian.

Baca arahan pengendalian ini dengan teliti dan penuh perhatian sebelum penggunaan/pentauliahan unit dan simpannya di kawasan berhampiran tapak atau unit pemasangan untuk kegunaan kemudian!



AMARAN

Risiko kebakaran / Bahan mudah terbakar

Simbol ini memberitahu anda tentang bahan mudah terbakar yang boleh menyala dan menyebabkan kebakaran jika anda tidak berhati-hati.

- Bahan penyejuk dan berbuih siklopentana yang digunakan untuk perkakas adalah mudah terbakar. Oleh itu, apabila perkakas itu dibuang, ia hendaklah dijauhkan daripada sebarang punca kebakaran dan dipulihkan oleh syarikat pemuliharaan khas yang mempunyai kelayakan yang sepadan selain daripada dilupuskan melalui pembakaran, untuk mengelakkan kerosakan kepada alam sekitar atau sebarang bahaya lain.



AMARAN

- Untuk pintu atau penutup yang dipasang dengan ibu kunci dan anak kunci, anak kunci itu harus dijauhkan daripada capaian kanak-kanak dan tidak berada di sekitar perkakas penyejukan, untuk mengelakkan kanak-kanak daripada terkunci di dalam.
- Pastikan bukaan pengudaraan di dalam kepungan perkakas atau dalam struktur terbina dalam bersih daripada halangan.
- Jangan gunakan peranti mekanikal atau cara lain untuk mempercepatkan proses penyahbekuan, selain daripada yang disyorkan oleh pengilang.
- Jangan rosakkan litar bahan penyejuk.
- Jangan gunakan peralatan elektrik di dalam petak penyimpanan makanan perkakas, melainkan jenis yang disyorkan oleh pengilang.
- Sila buang produk mengikut peraturan tempatan kerana ia mengandungi gas propelan dan bahan penyejuk yang mudah terbakar.
- Untuk mengelakkan bahaya akibat ketidakstabilan perkakas, ia mesti terpasang mengikut arahan.
- Untuk perkakas berdiri bebas: perkakas penyejukan ini tidak bertujuan untuk digunakan sebagai perkakas terbina dalam.

MS



AMARAN

Keselamatan elektrik

Pemasangan elektrik yang salah atau voltan bekalan kuasa yang berlebihan boleh mengakibatkan renjatan elektrik!

- Hanya sambungkan peti sejuk-penyejuk beku anda ke soket pembumian yang dipasang dengan betul jika voltan bekalan kuasa daripada soket sepadan dengan spesifikasi pada label penarafan*.
- Jangan gunakan kord sambungan atau penyesuai yang tidak dibumikan (dua-pin).
- Pastikan semua kabel elektrik di luar perkakas dilindungi daripada kerosakan (cth. oleh haiwan atau tepi tajam).
- Jangan letak berbilang alur keluar soket mudah alih atau bekalan kuasa mudah alih di bahagian belakang perkakas.
- Bekalan kuasa yang tidak betul boleh mengakibatkan kebakaran atau kejutan elektrik.
- Elakkan beban elektrik yang berlebihan. Tanggalkan palam bekalan kuasa daripada soket bekalan kuasa sebelum menjalankan kerja penjagaan, penyelenggaraan dan pembaikan pada unit.
- Matikan unit dan cabut palam bekalan kuasa daripada soket bekalan kuasa apabila anda tidak menggunakan unit.
- Jika kord bekalan rosak, ia mesti diganti oleh pengilang, ejen perkhidmatannya atau orang yang berkelayakan yang serupa untuk mengelakkan bahaya.
- Jika produk dilengkapi dengan LED, jangan tanggalkan penutup lampu dan LED sendiri. Sebarang penggantian atau penyelenggaraan lampu LED bertujuan untuk dibuat oleh pengilang, ejen perkhidmatannya atau orang berkelayakan yang serupa.

Produk ini tidak disyorkan untuk digunakan dengan soket atau suis bekalan kuasa dengan fungsi A/GFCI, jika tidak, ia boleh menyebabkan tersadung palsu.

1. Ia tidak menimbulkan risiko keselamatan apabila tersadung.
2. Jika tersadung berterusan, disyorkan untuk menggantikan soket atau suis bekalan kuasa tanpa fungsi a/gfci.



AMARAN

Keselamatan Kanak-kanak

- Kanak-kanak harus diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perkakas.
- Musnahkan kadbod, beg plastik, dan sebarang bahan pembungkus luaran serta-merta selepas produk dibongkar.
- Kanak-kanak tidak boleh menggunakan barang-barang ini untuk bermain. Kadbod yang ditutup dengan permaidani, cadar, cadar plastik atau pembalut regangan mungkin menjadi ruang kedap udara dan boleh menyebabkan lemas dengan cepat.
- Keluarkan semua kokot dari kadbod. Kokot boleh menyebabkan luka teruk, dan memusnahkan kemasan jika ia bersentuhan dengan peralatan atau perabot lain.

Risiko terperangkap kanak-kanak. Sebelum anda membuang peti sejuk atau penyejuk beku yang lama anda:

- Tanggalkan pintu.
- Biarkan rak di tempatnya supaya kanak-kanak tidak mudah memanjat ke dalam.



WASPADA Risiko kecederaan dan kerosakan!

- Jangan sekali-kali memasukkan makanan beku ke dalam mulut anda serta-merta selepas mengeluarkannya dari penyejuk beku.
- Elakkan sentuhan kulit yang lama dengan makanan beku, ais dan paip di dalam petak penyejuk beku.
- Jangan simpan bahan letupan seperti tin aerosol dengan bahan dorong mudah terbakar dalam perkakas ini. Juga jangan letakkan produk mudah terbakar berhampiran produk.
- Jangan simpan bir, minuman atau cecair lain dalam botol atau bekas bertutup rapat di dalam peti sejuk beku!



WASPADA Risiko kecederaan!

Kegagalan untuk mematuhi maklumat dan arahan keselamatan boleh mengakibatkan kecederaan.

- Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur dari 8 tahun ke atas dan orang yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberi penyeliaan atau arahan mengenai penggunaan perkakas dengan cara yang selamat dan memahami bahaya terbabit. Kanak-kanak tidak boleh bermain dengan perkakas. Pembersihan dan penyelenggaraan pengguna tidak boleh dibuat oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
- Kanak-kanak berumur dari 3 hingga 8 tahun dibenarkan memuat dan memungkah peralatan penyejukan.

MS



AMARAN

- Periksa label pemampat di bahagian belakang perkakas atau label penarafan di dalam peti sejuk untuk melihat bahan penyejuk mana yang digunakan untuk perkakas anda. Apabila produk ini mengandungi gas mudah terbakar (Bahan Penyejuk R-600a), hubungi pihak berkuasa tempatan anda berkenaan dengan pelupusan selamat produk ini.
- Semasa mengangkat dan menyediakan unit, pastikan tiada bahagian litar bahan penyejuk rosak.
- Untuk mengelakkan pembentukan campuran gas-udara yang mudah terbakar sekiranya berlaku kebocoran dalam litar bahan penyejuk, bilik pemasangan mestilah mempunyai saiz minimum 1 m³ setiap 8 g bahan penyejuk mengikut standard EN378. Jumlah bahan penyejuk dalam produk anda boleh didapati pada plat jenis.

Jika litar bahan penyejuk rosak:

- Elakkan api terbuka dan punca pencucuhan dalam apa-apa cara.
- Ventilasi bilik di mana perkakas terletak dengan teliti.

WASPADA

Untuk mengelakkan pencemaran makanan, sila patuhi arahan berikut:

- Membuka pintu untuk tempoh yang lama boleh menyebabkan peningkatan ketara suhu dalam petak perkakas.
- Bersihkan dengan kerap permukaan yang boleh bersentuhan dengan makanan dan sistem saliran yang boleh diakses.
- Bersihkan tangki air jika ia tidak digunakan selama 48 jam; siram sistem air yang disambungkan ke bekalan air jika air tidak diambil selama 5 hari. (Nota1)(*)
- Simpan daging dan ikan mentah dalam bekas yang sesuai di dalam peti sejuk, supaya ia tidak bersentuhan atau menitis ke makanan lain.
- Petak makanan sejuk beku dua bintang sesuai untuk menyimpan makanan pra-beku, menyimpan atau membuat ais krim dan membuat kiub ais. (Nota 2)(*)
- Petak 1 bintang, 2 bintang dan 3 bintang tidak sesuai untuk membekukan makanan segar. (nota 3)(*)
- Untuk perkakas tanpa petak 4 bintang: perkakas penyejukan ini tidak sesuai untuk membekukan bahan makanan. (nota 4)(*)
- Jika perkakas penyejuk dibiarkan kosong untuk tempoh yang lama, matikan, nyahbeku, bersihkan, keringkan, dan biarkan pintu terbuka untuk mengelakkan acuan berkembang di dalam perkakas.
- **AMARAN:** Isi dengan air yang boleh diminum sahaja. (Sesuai untuk Dispenser Air)(*)
- **AMARAN:** Sambungkan kepada bekalan air yang boleh diminum sahaja. (Sesuai untuk mesin membuat ais)(*)

PERHATIAN

(*): Ciri ini berbeza-beza bergantung pada model yang dibeli.

Nota 1,2,3,4: Sila sahkan sama ada ia boleh digunakan mengikut jenis petak produk anda.

WASPADA

- Perkakas ini tidak sesuai untuk penyimpanan dan penyejukan ubat, plasma darah, persediaan makmal atau bahan dan produk yang serupa yang mendasari Arahan Peranti Perubatan 2007/47/EC.
- Bahagian plastik yang bersentuhan dengan minyak/asid (haiwan atau sayuran) dalam jangka masa yang lama atau kerap menjadi lebih cepat tua dan boleh retak atau pecah.
- Apabila menggantikan lampu dalaman produk, sentiasa cabut plag produk - jika tidak, terdapat risiko renjatan elektrik.
- Jika penggantian lampu dalaman terlalu rumit untuk anda, hubungi wakil khidmat anda.

Sebelum Penggunaan Pertama

Pembungkusan mestilah tidak rosak. Periksa peranti untuk kerosakan pengangkutan.

Jangan sambungkan peranti yang rosak dalam apa jua keadaan. Sekiranya berlaku kerosakan, sila hubungi pembekal.

Tanggalkan penutup pengangkutan

Unit dan bahagian pedalaman dilindungi untuk pengangkutan. Anda boleh mengeluarkan semua pita pelekat di sebelah kanan dan kiri pintu peranti serta sebarang sisa pelekat dengan pelarut pembersih.

Keluarkan semua pita pelekat dan bahagian pembungkusan dari bahagian dalam peranti juga.

Selepas pengangkutan, peranti harus berdiri selama 12 jam untuk membolehkan penyejuk terkumpul dalam pemampat. Ketidakpatuhan boleh merosakkan pemampat dan dengan itu menyebabkan kegagalan peranti.



WASPADA Risiko kerosakan!

MS

Sediakan peranti

- Suhu ambien menjejaskan penggunaan kuasa dan berfungsi dengan betul peranti. Oleh itu, peranti harus diletakkan di dalam bilik yang mempunyai pengudaraan yang baik dan kering dengan suhu ambien yang sepadan dengan kelas iklim yang mana peranti itu direka bentuk.
- Jangan letakkan peranti di luar rumah (cth. balkoni, teres, bangsal taman, dsb.).

Jangan gunakan pisau tajam atau objek tajam semasa membuka peranti. Sila perhatikan nota semasa menyediakan: "Petua untuk penjimatan tenaga"

Keluarkan pintu peranti

- Jika unit tidak muat melalui pintu apartmen, pintu unit boleh ditanggalkan.

● PERHATIAN

Membuka skru pintu unit hanya boleh dilakukan oleh perkhidmatan pelanggan.

Nota Untuk Pembersihan

WASPADA

Putuskan sambungan perkakas daripada bekalan kuasa sebelum membersihkan.

- Habuk di belakang produk dan di atas lantai mesti dibersihkan untuk meningkatkan kesan penyejukan dan penjimatan tenaga.
- Periksa gasket pintu dengan kerap untuk memastikan tiada serpihan. Bersihkan gasket pintu dengan kain lembut yang dilembapkan dengan air sabun atau detergen cair.
- Bahagian dalam produk perlu dibersihkan dengan kerap untuk mengelakkan bau.
- Sila matikan kuasa sebelum membersihkan bahagian dalam, keluarkan semua makanan, minuman, rak, laci, dsb.
- Gunakan kain lembut atau span untuk membersihkan bahagian dalam produk, dengan dua sudu soda penaik dan satu liter air suam. Kemudian bilas dengan air dan lap bersih. Selepas membersihkan, buka pintu dan biarkan ia kering secara semula jadi sebelum menghidupkan kuasa.
- Untuk kawasan yang sukar dibersihkan di dalam produk (seperti tempat sempit, celah atau sudut), kami mengesyorkan untuk mengelapnya dengan kerap menggunakan kain lembut, berus lembut, dsb. dan apabila perlu, dengan beberapa alatan (seperti kayu nipis) untuk memastikan tiada bahan cemar atau pengumpulan bakteria di kawasan ini.
- Jangan gunakan sabun, detergen, serbuk gosok, pembersih semburan, dsb., kerana ini boleh menyebabkan bau di dalam produk atau mencemarkan makanan.
- Bersihkan dulang pintu, rak dan laci dengan kain lembut yang dilembapkan dengan air sabun atau detergen cair. Keringkan dengan kain lembut atau keringkan secara semula jadi.
- Lap permukaan luar produk dengan kain lembut yang dilembapkan dengan air sabun, detergen, dsb., dan kemudian lap kering.
- Jangan gunakan berus keras, pad penyental, berus dawai, bahan pelelas (seperti ubat gigi), pelarut organik (seperti alkohol, aseton, minyak pisang, dll.), air mendidih, bahan asid atau alkali, yang boleh merosakkan permukaan peti sejuk dan dalaman. Air mendidih dan pelarut organik seperti benzena boleh berubah bentuk atau merosakkan bahagian plastik.
- Jangan bilas terus dengan air atau cecair lain semasa pembersihan untuk mengelakkan litar pintas atau menjejaskan penebat elektrik selepas rendaman.

TANDA DAGANGAN, HAK CIPTA DAN PENYATA UNDANG-UNDANG

Logo  Midea, tanda perkataan, nama dagangan, pakaian dagangan dan semua versi daripadanya adalah aset berharga Midea Group dan/atau sekutunya ("Midea"), yang mana Midea memiliki tanda dagangan, hak cipta dan hak harta intelek lain, dan semua muhibah diperoleh daripada penggunaan mana-mana bahagian tanda dagangan Midea. Penggunaan tanda dagangan Midea untuk tujuan komersil tanpa kebenaran bertulis daripada Midea mungkin merupakan pelanggaran tanda dagangan atau persaingan tidak adil yang melanggar undang-undang yang berkaitan.

Manual ini dicipta oleh Midea dan Midea menyimpan semua hak ciptanya. Tiada entiti atau individu boleh menggunakan, menduplikasi, mengubah suai, mengedarkan keseluruhan atau sebahagian manual ini, atau menghimpun atau menjual dengan produk lain tanpa kebenaran bertulis daripada Midea terlebih dahulu.

Semua fungsi dan arahan yang diterangkan adalah terkini semasa mencetak manual ini. Walau bagaimanapun, produk sebenar mungkin berbeza disebabkan oleh fungsi dan reka bentuk yang lebih baik.

MS

PELUPUSAN DAN KITAR SEMULA

Arahan penting untuk alam sekitar

Pematuhan dengan Arahan WEEE dan Membuang Produk Terbuang: Produk ini mematuhi Arahan EU WEEE (2012/19/EU). Produk ini mempunyai simbol klasifikasi untuk peralatan elektrik dan elektronik terbuang (WEEE).

Simbol ini menunjukkan bahawa produk ini tidak boleh dilupuskan bersama sisa isi rumah yang lain pada akhir hayat perkhidmatannya. Peranti terpakai mesti dikembalikan ke pusat pengumpulan rasmi untuk kitar semula peranti elektronik elektrik. Untuk mencari sistem pengumpulan ini, sila hubungi pihak berkuasa tempatan anda atau peruncit tempat produk itu dibeli. Setiap isi rumah memainkan peranan penting dalam memulihkan dan mengitar semula perkakas lama. Pelupusan perkakas terpakai yang sesuai membantu mencegah kemungkinan akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.



Pematuhan dengan Arahan RoHS

Produk yang anda beli mematuhi Arahan RoHS EU (2011/65/EU). Ia tidak mengandungi bahan berbahaya dan terlarang yang dinyatakan dalam Arahan.

Maklumat pakej

Bahan pembungkusan produk dihasilkan daripada bahan kitar semula mengikut Peraturan Persekitaran Kebangsaan kami. Jangan buang bahan pembungkusan bersama-sama dengan bahan buangan domestik atau lain-lain. Bawa mereka ke tempat pengumpulan bahan pembungkusan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan.



NOTIS PERLINDUNGAN DATA

Untuk penyediaan perkhidmatan yang dipersetujui dengan pelanggan, kami bersetuju untuk mematuhi tanpa sekatan dengan semua ketetapan undang-undang perlindungan data yang terpakai, selaras dengan negara yang dipersetujui di mana perkhidmatan kepada pelanggan akan dihantar, serta, jika berkenaan, Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) EU.

Secara amnya, pemprosesan data kami adalah untuk memenuhi kewajipan kami di bawah kontrak dengan anda dan atas sebab keselamatan produk, untuk melindungi hak anda berkaitan dengan jaminan dan soalan pendaftaran produk. Dalam sesetengah kes, tetapi hanya jika perlindungan data yang sesuai dipastikan, data peribadi mungkin dipindahkan kepada penerima yang terletak di luar Kawasan Ekonomi Eropah.

Maklumat lanjut disediakan atas permintaan. Anda boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data kami melalui **MideaDPO@midea.com**. Untuk melaksanakan hak anda seperti hak untuk membantah data peribadi anda diproses untuk tujuan pemasaran langsung, sila hubungi kami melalui **MideaDPO@midea.com**. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila ikut dengan mengimbas Kod QR.

MS

SURAT UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih telah memilih Midea! Sebelum menggunakan produk Midea baru Anda, harap baca panduan ini secara menyeluruh untuk memastikan bahwa Anda mengetahui cara mengoperasikan fitur dan fungsi yang ditawarkan peralatan baru Anda dengan cara yang aman.

PETUNJUK KESELAMATAN

Penggunaan yang dimaksudkan

Sebelum menghidupkan peralatan pertama kali, bacalah tanda-tanda keselamatan berikut!

Peralatan ini ditujukan untuk penggunaan rumah tangga dan perlengkapan serupa seperti area dapur staf di toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya; rumah pertanian dan hotel, motel, dan lingkungan tipe tempat tinggal lainnya oleh klien; lingkungan seperti tempat tidur dan sarapan; perlengkapan catering dan sejenisnya.

Jika peralatan digunakan secara komersial atau untuk tujuan selain mendinginkan makanan, harap diperhatikan bahwa pabrikan tidak bertanggung jawab atas kerusakan apa pun.

Modifikasi atau perubahan pada unit tidak diizinkan untuk alasan keamanan.

Penjelasan simbol



Bahaya

Simbol ini menunjukkan bahwa ada bahaya bagi kehidupan dan kesehatan manusia karena gas yang sangat mudah terbakar.



Peringatan tegangan listrik

Simbol ini menunjukkan bahwa ada bahaya bagi kehidupan dan kesehatan manusia karena tegangan listrik.



Peringatan

Kata sinyal menunjukkan bahaya dengan tingkat risiko menengah yang dapat menyebabkan kematian atau cedera serius jika tidak dihindari.



Hati-hati

Kata sinyal ini menunjukkan bahaya dengan tingkat risiko rendah yang dapat menyebabkan cedera ringan atau sedang jika tidak dihindari.



Perhatian

Kata sinyal ini menunjukkan informasi penting (misalnya kerusakan properti), tetapi bukan bahaya.



Ikuti instruksi

Simbol ini menunjukkan bahwa teknisi layanan hanya boleh mengoperasikan dan merawat peralatan ini sesuai dengan instruksi pengoperasian.

Baca instruksi pengoperasian ini dengan saksama dan penuh perhatian sebelum menggunakan/komisioning unit dan simpannya di dekat lokasi pemasangan atau unit untuk digunakan nanti!



PERINGATAN

Bahaya dari api/bahan yang mudah terbakar

Simbol ini mengingatkan Anda tentang bahan yang mudah terbakar yang dapat menyala dan menyebabkan kebakaran jika Anda tidak berhati-hati.

- Refrigeran dan bahan berbisa siklopentana digunakan untuk peralatan bersifat mudah terbakar. Oleh karena itu, ketika peralatan ini dibuang, harus dijauhkan dari sumber api dan didaur ulang oleh perusahaan daur ulang khusus dengan kualifikasi yang sesuai daripada dibuang dengan cara dibakar supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan atau bahaya lainnya.



PERINGATAN

- Untuk pintu atau tutup yang dilengkapi dengan induk kunci dan anak kunci, anak kunci harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan tidak di sekitar peralatan pendingin supaya anak-anak tidak terkunci di dalam.
- Jaga lubang ventilasi di dalam penutup peralatan atau di dalam struktur terpasang bebas dari halangan.
- Jangan gunakan perangkat mekanis atau cara lain untuk mempercepat proses pencairan es, kecuali yang direkomendasikan oleh pabrik.
- Jangan rusak sirkuit zat refrigeran.
- Jangan gunakan peralatan listrik di dalam kompartemen penyimpanan makanan pada peralatan, kecuali yang dengan tipe yang direkomendasikan oleh pabrik.
- Harap buang produk sesuai dengan peraturan setempat karena mengandung gas propelan dan refrigeran yang mudah terbakar.
- Untuk menghindari bahaya karena ketidakstabilan peralatan, peralatan harus ditetapkan sesuai dengan instruksi.
- Untuk peralatan berdiri bebas: peralatan pendingin ini tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai peralatan terpasang internal.

ID



PERINGATAN Keamanan listrik

Instalasi listrik yang salah atau tegangan listrik yang berlebihan dapat mengakibatkan sengatan listrik!

- Hanya sambungkan lemari es Anda ke soket arde yang dipasang dengan benar jika tegangan listrik soket sesuai dengan spesifikasi pada label rating*.
- Jangan gunakan kabel ekstensi atau adaptor yang tidak diarde (dua pin).
- Pastikan semua kabel listrik di luar peralatan terlindung dari kerusakan (misalnya oleh hewan atau benda tajam).
- Jangan letakkan banyak stopkontak portabel atau catu daya portabel di bagian belakang peralatan.
- Catu daya yang tidak tepat dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Hindari kelebihan beban listrik. Cabut steker listrik dari soket listrik sebelum melakukan pekerjaan perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan pada unit.
- Matikan unit dan cabut steker listrik dari soket listrik saat Anda tidak menggunakan unit.
- Jika kabel catu daya rusak, harus diganti oleh pabrikan, agen servis atau orang yang mempunyai keahlian sejenis untuk menghindari bahaya.
- Jika produk dilengkapi dengan LED, jangan lepas penutup lampu dan LED sendiri. Setiap penggantian atau pemeliharaan lampu LED dimaksudkan untuk dilakukan oleh pabrikan, agen servisnya, atau orang yang memiliki kualifikasi serupa.

Produk ini tidak disarankan untuk digunakan dengan soket atau sakelar utama dengan fungsi A/GFCI, jika tidak maka dapat menyebabkan kesalahan tripping.

1. Itu tidak menimbulkan risiko keamanan saat tersandung.

2. Jika tripping terus berlanjut, disarankan untuk mengganti soket atau sakelar utama tanpa fungsi a/gfci.



PERINGATAN Keselamatan Anak

- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak memainkan peralatan ini.
- Hancurkan karton, kantong plastik, dan bahan pembungkus luar segera setelah produk dibuka.
- Anak-anak tidak boleh menggunakan barang-barang ini untuk bermain. Karton yang ditutupi dengan permadani, seprai, lembaran plastik atau bungkus peregang dapat menjadi ruang kedap udara, dan dapat dengan cepat menyebabkan mati lemas.
- Hapus semua staple dari karton. Staple dapat menyebabkan luka parah, dan merusak cat penutup jika bersentuhan dengan peralatan atau furnitur lain.

Bahaya dari jebakan anak. Sebelum Anda membuang kulkas atau refrigerator lama Anda:

- Tutup pintunya.
- Biarkan rak pada tempatnya agar anak-anak tidak mudah memanjat ke dalam.



HATI-HATI Risiko cedera dan kerusakan!

- Jangan pernah memasukkan makanan beku ke dalam mulut Anda segera setelah mengeluarkannya dari lemari es.
- Hindari kontak kulit yang terlalu lama dengan makanan beku, es, dan pipa di dalam kompartemen pembeku.
- Jangan simpan bahan yang mudah meledak seperti kaleng aerosol dengan propelan yang mudah terbakar di dalam peralatan ini. Juga jangan letakkan produk yang mudah terbakar di dekat produk.
- Jangan menyimpan bir, minuman, atau cairan lain dalam botol atau wadah tertutup rapat di dalam kompartemen pembeku!



HATI-HATI Risiko cedera!

Kegagalan untuk mematuhi informasi dan instruksi keselamatan dapat mengakibatkan cedera.

- Peralatan ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas dan orang yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik sensorik atau mental atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka dalam pengawasan atau telah diberikan petunjuk tentang penggunaan peralatan ini dengan cara yang aman dan mereka telah memahami bahaya akan peralatan tersebut. Anak-anak tidak boleh memainkan peralatan ini. Pembersihan dan pemeliharaan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Anak-anak berusia 3 hingga 8 tahun diperbolehkan memuat dan membongkar peralatan pendingin.

ID



PERINGATAN

- Periksa label kompresor di bagian belakang peralatan atau label rating di dalam lemari es untuk melihat refrigeran mana yang digunakan untuk peralatan Anda. Jika produk ini mengandung gas yang mudah terbakar (Refrigeran R-600a), hubungi pihak berwenang setempat terkait pembuangan produk ini secara aman.
- Saat mengangkat dan memasang unit, pastikan tidak ada bagian sirkuit refrigeran yang rusak.
- Untuk mencegah pembentukan campuran gas-udara yang mudah terbakar jika terjadi kebocoran pada sirkuit refrigeran, ruang instalasi harus memiliki ukuran minimal 1 m³ per 8 g refrigeran sesuai standar EN378. Jumlah refrigeran dalam produk Anda dapat ditemukan di pelat tipe.

Jika sirkuit refrigeran rusak:

- Hindari nyala api terbuka dan sumber penyalan dengan cara apa pun.
- Ventilasi ruangan tempat peralatan berada secara menyeluruh.



HATI-HATI

Untuk menghindari kontaminasi makanan, silakan ikuti petunjuk berikut:

- Membuka pintu selama waktu lama dapat meningkatkan suhu dengan signifikan di dalam kompartemen pada peralatan.
- Bersihkan permukaan yang dapat bersentuhan dengan makanan dan sistem pembuangan yang dapat diakses dengan teratur.
- Bersihkan tangki air jika tidak digunakan selama 48 jam; siram sistem air yang terhubung ke suplai air jika air tidak diambil selama 5 hari. (Catatan 1)(*)
- Simpan daging dan ikan mentah ke dalam wadah yang sesuai di refrigerator supaya tidak bersentuhan atau menetes ke makanan lain.
- Kompartemen makanan beku bintang dua cocok untuk menyimpan makanan yang telah dibekukan, menyimpan atau membuat es krim dan membuat es batu. (Catatan 2)(*)
- Kompartemen 1 bintang, 2 bintang, dan 3 bintang tidak cocok untuk membekukan makanan segar. (catatan 3)(*)
- Untuk peralatan tanpa kompartemen bintang 4: peralatan pendingin ini tidak cocok untuk membekukan bahan makanan. (note 4)(*)
- Matikan, cairkan, bersihkan, keringkan, dan buka pintu jika peralatan pendingin kosong dalam waktu lama, untuk mencegah pertumbuhan jamur di dalam peralatan.
- **PERINGATAN:** Isi dengan air minum saja. (Cocok untuk Dispenser Air)(*)
- **PERINGATAN:** Hubungkan ke pasokan air minum saja. (Cocok untuk mesin pembuat es)(*)



PERHATIAN

(*): Fitur ini bervariasi tergantung pada model yang dibeli.

Catatan 1,2,3,4: Harap konfirmasi apakah ini dapat diterapkan sesuai dengan jenis bagian produk Anda.



HATI-HATI

- Peralatan ini tidak cocok untuk menyimpan dan mendinginkan obat-obatan, plasma darah, persiapan laboratorium atau zat dan produk serupa yang sesuai dengan Arahan Perangkat Medis 2007/47/EC.
- Bagian plastik yang bersentuhan dengan minyak/asam (hewani atau nabati) dalam jangka waktu lama atau sering kali menua lebih cepat dan dapat retak atau pecah.
- Saat mengganti lampu bagian dalam produk, selalu cabut steker produk - jika tidak, akan ada risiko sengatan listrik.
- Jika penggantian lampu bagian dalam terlalu rumit bagi Anda, hubungi perwakilan layanan Anda.

Sebelum Penggunaan Pertama

Kemasan harus tidak rusak. Periksa perangkat untuk kerusakan transportasi. Jangan menghubungkan perangkat yang rusak dalam keadaan apa pun. Jika terjadi kerusakan, harap hubungi pemasok.

Lepaskan penutup transportasi

Unit dan bagian interior dilindungi untuk transportasi. Anda dapat melepas semua pita perekat di sisi kanan dan kiri pintu perangkat serta sisa perekat dengan larutan pembersih.

Lepaskan juga semua pita perekat dan komponen kemasan dari bagian dalam perangkat.

Setelah pengangkutan, perangkat harus dидiamkan selama 12 jam agar cairan pendingin terkumpul di kompresor. Ketidakpatuhan dapat merusak kompresor dan dengan demikian menyebabkan kegagalan perangkat.



HATI-HATI Risiko kerusakan!

Siapkan perangkat

- Suhu sekitar memengaruhi konsumsi daya dan berfungsinya perangkat dengan baik. Oleh karena itu, perangkat harus ditempatkan di ruangan yang berventilasi baik dan kering dengan suhu sekitar yang sesuai dengan kelas iklim tempat perangkat dirancang.
- Jangan letakkan perangkat di luar ruangan (misalnya balkon, teras, gudang taman, dll.).

Jangan gunakan pisau tajam atau benda runcing saat membuka perangkat. Harap perhatikan catatan saat menyiapkan: “Tips hemat energi”

Lepaskan pintu perangkat

- Jika unit tidak muat melalui pintu apartemen, pintu unit dapat dibuka tutupnya.

● PERHATIAN

Membuka tutup pintu unit hanya dapat dilakukan oleh layanan pelanggan.

ID

Catatan Untuk Pembersihan



HATI-HATI

Putuskan sambungan peralatan dari catu daya sebelum membersihkan.

- Debu di belakang produk dan di lantai harus dibersihkan untuk meningkatkan efek pendinginan dan penghematan daya.
- Periksa paking pintu secara teratur untuk memastikan tidak ada kotoran. Bersihkan paking pintu dengan kain lembut yang dibasahi dengan air sabun atau deterjen cair.
- Bagian dalam produk harus dibersihkan secara teratur supaya tidak bau.
- Silakan matikan listrik sebelum membersihkan bagian dalam, keluarkan semua makanan, minuman, rak, laci, dan lainnya.
- Gunakan kain lembut atau spons untuk membersihkan bagian dalam produk dengan dua sendok makan soda kue dan satu kuart air hangat. Kemudian bilas dengan air dan lap dengan bersih. Setelah dibersihkan, buka pintu dan biarkan hingga kering secara alami sebelum menyalakan daya.
- Untuk bagian yang sulit dibersihkan (seperti tempat sempit, celah atau sudut) di dalam produk, kami sarankan untuk lap secara teratur dengan kain lembut, sikat lembut, dan lainnya, dan jika perlu, gunakan beberapa alat (seperti tongkat tipis) supaya tidak ada kontaminan atau akumulasi bakteri di area-area ini.
- Jangan gunakan sabun, deterjen, bubuk gosok, pembersih semprot, dan lainnya, karena dapat menyebabkan bau di bagian dalam produk atau makanan yang terkontaminasi.
- Bersihkan baki pintu, rak, dan laci dengan kain lembut yang dibasahi dengan air sabun atau deterjen cair. Keringkan dengan kain lembut atau keringkan secara alami.
- Lap permukaan luar produk dengan kain lembut yang dibasahi dengan air sabun, deterjen, dan lainnya, lalu lap hingga kering.
- Jangan gunakan sikat keras, sabut gosok, sikat kawat, bahan abrasif (seperti pasta gigi), pelarut organik (seperti alkohol, aseton, minyak pisang, dan lainnya), air mendidih, bahan asam atau basa, yang dapat merusak permukaan dan bagian dalam kulkas. Air mendidih dan pelarut organik seperti benzena dapat mengubah bentuk atau merusak bagian plastik.
- Jangan bilas dengan air atau cairan lain secara langsung selama pembersihan supaya tidak terjadi korsleting atau memengaruhi isolasi listrik setelah perendaman.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved