

Midea Breezeless E

Kurzer Leitfaden

Tasten und Funktionen

EIN/ AUS

Schalten Sie das Gerät ein oder aus.

TEMP. ^

Erhöht die Temperatur in 0,5°C (1°F)-Schritten. Die Höchsttemperatur beträgt 30°C (86°F). Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten ^ & v für 3 Sekunden wird die Temperaturanzeige zwischen °C und °F umgeschaltet.

EINSTELLEN

Aktive Reinigung > Schlaf > Follow Me > AP-Modus* > Aktive Reinigung [*]: Modellabhängig

OK

Dient zur Steuerung der ausgewählten Funktionen

TEMP. v

Verringert die Temperatur in Schritten von 0,5°C (1°F). Min. Temperatur ist 16°C (60°F)

LÜFTERGESCHWINDIGKEIT

AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %

Drücken Sie die Taste TEMP ^ oder v, um die Lüftergeschwindigkeit in 1 %-Schritten zu erhöhen bzw. zu verringern.

Kühl-/Heizblitz

Reduzieren (Kühlbetrieb) oder erhöhen (Heizbetrieb) Sie die Temperatur in kurzer Zeit.

Sperren

Drücken Sie diese beiden Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang, um die Tastatur zu sperren. Drücken Sie diese beiden Tasten gleichzeitig 2 Sekunden lang, um die Tastatur zu entsperren.

MODUS

Auto > Kühlen > Trocknen > Heizen > Ventilator

HINWEIS: Der Modus HEIZEN wird vom Gerät, das nur kühlen kann, nicht unterstützt.

BREEZE

Windstill > Windstill > Windstill > Stop

TIMER

Stellen Sie den Timer ein, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

LED

Schaltet LED-Anzeige und Klimasummer ein und aus

ECO/GEAR

ECO > GEAR(75%) > GEAR(50%) > Vorheriger Einstellmodus > ECO


SWING

Startet und stoppt die horizontale Lamellenbewegung. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die automatische Schwenkfunktion der vertikalen Lamellen zu starten (einige Geräte).

Air magic+

Air magic+ : Zum Starten/Stoppen der Air magic- und UV-C-Lampenfunktion (falls vorhanden).





Gründliche Erfahrung mit Kühlung und Heizung



6.3°C
in 10min



10.4°C
in 10min

Intelligente Extra-Energieeinsparungsrate



20%↑

*Die Temperaturdaten wurden vom Midea-Labor unter normalen und aufgeräumten Bedingungen getestet. Die tatsächliche Nutzung kann aufgrund unterschiedlicher Umgebungen von den Labordaten abweichen.

Verbinden Sie Ihr Breezeless E über MSmarthome Eine APP, intelligente Steuerung

⚠ Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist.

Schritt 1

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code zum Herunterladen & MSmarthome App installieren



App herunterladen & Produkt aktivieren

Schritt 2

Anmeldung zur Registrierung



Schritt 3

Set up the network configuration between dem AC and Ihrem Telefon

- 1) Drücken Sie die SET-Taste auf der Fernbedienung, um den AP-Modus auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- 2) Alle Schritte müssen innerhalb von 8 Minuten nach dem Einschalten der AC abgeschlossen sein

Klicken Sie auf die Pop-up-Meldung und folgen Sie den Anweisungen



Schritt 4


Beginnen Sie die Reise in die Natur




Midea Breezeless E

Quick Guide

Buttons and Functions





Thorough Experience of Cooling and Heating



6.3°C
in 10min



10.4°C
in 10min

Intelligent Extra Energy Saving Rate



20%↑


*Temperature data is tested by Midea laboratory under normal and reamed conditions. The actual use effect may deviate from the laboratory data due to diferent environments.

Connect your Breezeless E through MSmartHome One APP, Intelligent Control

⚠️ Make sure your phone is connected to Wireless networks

Step 1

Scan below QR code to download & install MSmartHome app



Download the app & activate product

Step 2

Sign up for registration



Step 3

Set up the network configuration between the AC and your phone

- 1) Press the SET button on the remote controller to choose AP mode, then press OK button to confirm
- 2) Must finish all steps in 8 mins after powering on the AC

Click the pop up message & follow guiding steps



Step 4


Start the journey into nature




Midea Breezeless E

Guide rapide

Boutons et fonctions





Une expérience approfondie du refroidissement et du chauffage



6.3°C
en 10min



10.4°C
en 10min

Taux d'économie d'énergie intelligent et supplémentaire



20%↑

*Les données de température sont testées par le laboratoire Midea dans des conditions normales et alésées. L'effet de l'utilisation réelle peut s'écarter des données du laboratoire en raison des différents environnements.

Connectez votre Breezeless E par MSmartHome

Une application, un contrôle intelligent

⚠ Assurez-vous que votre téléphone est connecté aux réseaux sans fil

Étape 1

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger & installer l'application MSmartHome



Téléchargez l'application et activez le produit

Étape 2

Inscrivez-vous pour l'enregistrement



Étape 3

Set up the network configuration entre le climatiseur et votre téléphone

- 1) Appuyez sur le bouton SET de la télécommande pour choisir le mode AP, puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- 2) Toutes les étapes seront terminées dans les 8 minutes après la mise sous tension du climatiseur.

Cliquez sur le message pop-up et suivez les étapes



Étape 4

Commencez le voyage dans la nature



Midea Breezeless E

Guida Rapida

Pulsanti e funzioni

ON/OFF

Accendere o spegnere l'unità

TEMP. ^

Aumenta la temperatura con aumento di 0,5°C (1°F). La temperatura massima è di 30°C (86°F). Premere pulsanti ^ & v allo stesso tempo per 3 secondi alternerà la visualizzazione della temperatura tra °C & °F.

IMPOSTAZIONE

Pulito attivo > Dormire > Seguimi > Modalità AP* > Pulito attivo
[*]: Dipende dal modello

OK

Used to confirm the selected functions

TEMP. v

Diminuire la temperatura, con ogni click si riducono 0,5 °C (1 °F). Temperatura minima è 16°C (60°F)

VELOCITÀ DEL VENTILATORE

AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%

Premere il pulsante TEMP ^ o v per aumentare/abbassare la velocità della ventola con aumento dell'1%.

Flash di Raffreddamento/Riscaldamento

Ridurre (modalità cool (raffreddamento)) o aumentare (modalità heat (riscaldamento)) la temperatura in breve tempo.

BLOCCAGGIO

Premere questi due pulsanti allo stesso tempo per 5 secondi per bloccare la tastiera. Premere questi due pulsanti allo stesso tempo per 2 secondi per sbloccare la tastiera.

MODALITÀ

Auto > Raffreddamento > Asciutto > Riscaldamento > Ventilatore

NOTA: La modalità HEAT (RISCALDAMENTO) non è disponibile per l'apparecchio con solamente funzione di raffreddamento.

BREEZE

Breezeless > Breeze away > Breeze mild > Stop

TIMER

Imposta il timer per accendere o spegnere l'unità secondo l'orario impostato.

LED

Accendere e spegnere il cicalino della visualizzazione LED & del condizionatore d'aria

ECO/GEAR


ECO > GEAR (75%) > GEAR (50%) > Modalità di impostazione precedente > ECO


ROTAZIONE

Attiva e disattiva il movimento dell'aletta orizzontale. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per avviare la funzione di oscillazione automatica delle pale verticali (disponibile per alcune unità).

Air magic+

Air magic+ : Usato per avviare/disattivare la funzione Air magic e la lampada UV-C (se presente).





Esperienza Approfondita di Raffreddamento e Riscaldamento



6.3°C
in 10min



10.4°C
in 10min

Tasso di Risparmio di Energia Extra Intelligente



20%↑

*I dati di temperatura sono testati dal laboratorio Midea in condizioni normali. L'effetto di utilizzo effettivo può differire dai dati di laboratorio a causa di ambienti diversi.

Collegare il tuo Breezeless E tramite MSmartHome One APP, Controllo Intelligente

⚠ Assicurarsi che il tuo telefono sia connesso alle reti wireless

Passaggio 1.

Scansionare il codice QR di cui sotto per scaricare & installare MSmartHome app



Scarica l'app e attiva il prodotto

Passaggio 2.

Iscriviti per la registrazione



Passaggio 3.

Set up the network configuration tra l'AC e il telefono

- 1) Premere il pulsante SET sul telecomando per scegliere la modalità AP, poi premere il pulsante OK per confermare
- 2) È necessario finire tutti i passaggi in 8 minuti dopo l'accensione dell'AC

Fare clic sul messaggio pop up & seguire le istruzioni



Passaggio 4.


Inizia il viaggio nella natura




Midea Breezeless E

Snelgids

Knoppen en functies





Grondig koelen en verwarmen



6.3°C
In 10min



10.4°C
In 10min

Percentage Intelligente Extra Energiebesparing



20%↑

*De temperatuurgegevens worden door het laboratorium van Midea onder normale en geruimde omstandigheden getest. Het daadwerkelijke effect van het gebruik kan afwijken van de testgegevens als gevolg van afwijkende omgevingen.

Gebruik MSmartHome om uw Breezeless E een brug te laten slaan One APP, Intelligent Control

⚠️ Controleer of uw telefoon is aangesloten op een draadloos netwerk

Stap 1

Scan de QR-code onder om te downloaden En installeer de app MSmartHome



Download de app en activeer het product.

Stap 2

Aanmelden ter registratie



Stap 3

Set up the network configuration tussen de AC en uw telefoon.

- 1) Druk op SET op de afstandsbediening om de AP-modus in te stellen, klik daarna op OK om te bevestigen.
- 2) Alle stappen moeten binnen 8 minuten na het inschakelen van de AC zijn voltooid.

Klik op de popup-melding en volg de instructies. ▶



Stap 4

Begin uw reis in de natuur



Midea Breezeless E

Hurtig vejledning

Knapper og funktioner

ON/OFF (TÆND/SLUK)

Tænder og slukker enheden.

TEMP ^

Øger temperaturen i intervaller på 0,5 °C (1 °F). Maks. temperatur er 30°C (86°F). Tryk, ^ og v hold, på knapperne i 3 sekunder, for at skifte temperaturvisningen mellem °C og °F.

SET (SÆT)

Active clean (Aktiv ren) > Sleep (Søvn) > Follow Me (Følg mig) > AP mode* (APTilstand*) > Active clean (Aktiv ren)
[*]: Modelafhængig

OK

Bruges til at konfirmere de valgte funktioner

TEMP v

Sænker temperaturen i intervaller på 0,5°C (1°F). Min. temperatur er 16°C (60°F)

FAN SPEED (BLÆSER-HASTIGHED)

AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%

Tryk på knappen TEMP ^ eller v for at øge/formindske blæserhastigheden i trin på 1%.

Cool/Heat Blitz (Afkøle/Varme Blitz)

Reducerer (cool (afkøle) tilstand) eller øger (heat (varme) tilstand) temperaturen på kort tid.

LOCK (LÅSE)

Tryk på disse to knapper samtidigt i 5 sekunder for at låse tastaturet. Tryk på disse to knapper sammen i 2 sekunder for at låse tastaturet op.

MODE (MODUS)

AUTO > COOL (AFKØLE) > DRY (TØR) > HEAT (VARME) > FAN (BLÆSER)

BEMÆRK: HEAT (VARME) modus er ikke understøttet af enheder som kun er afkølede.

BRISE

Breezeless (Brisefri) > Breeze away (Brise væk) > Breeze mild (Brise mild) > Stop (Hold op)

TIMER

Indstil timeren til at tænde eller slukke enheden

LED

Tænder og slukker for LED-displayet og air conditioners brummer

ECO/GEAR


ECO > GEAR(75%) > GEAR(50%) > Forrige indstillingstilstand > ECO.....


SWING (SVING)

Starter og stopper de horisontale gitterbevægelser. Hold den nede i 3 sekunder for at aktivere den automatiske svingfunktion for lodrette lameller (nogle enheder).

Luft magi+

Luft magi+ : Bruges til at starte/stoppe funktionen Air magic og UV-C-lampe (hvis en sådan findes).





Grundig erfaring med køling og opvarmning



6.3°C
i 10min



10.4°C
i 10min

Intelligent ekstra energibesparende hastighed



20%↑


*Temperaturdata er testet af Midea-laboratoriet under normale og opdrevne forhold. Den faktiske brugseffekt kan afvige fra laboratoriedataene på grund af forskellige miljøer.

Tilslut din Breezeless E via MSmarthome En APP, intelligent styring

⚠ Sørg for, at din telefon er forbundet til trådløse netværk

Trin 1

Scan nedenstående QR-kode for at downloade & installer MSmarthome app



Download appen og aktiver produktet

Trin 2

Tilmeld dig til registrering



Trin 3

Set up the network configuration between the AC and your phone

- 1) Tryk på SET-knappen på reomote-controlleren for at vælge AP-tilstand, og tryk derefter på OK-knappen for at bekræfte
- 2) Skal afslutte alle trin inden for 8 minutter efter at have tændt AC'en

Klik på pop op-meddelelsen og følg de vejledende trin



Trin 4

Start rejsen ind i naturen

